## Guía del usuario

# KoolKey

### Principio

KoolKey es un dispositivo de interfaz y programación que ofrece las siguientes funciones:

- Conecta el controlador EET con el PC y actúa como puerta de enlace cuando se trabaja en línea con la aplicación KoolProg<sup>®</sup> en el PC.
- Actúa como llave de programación para configurar los ajustes en los controladores EET durante la producción y sobre el terreno.

#### KoolKey como gateway

El modo *gateway* permite trabajar en línea con el controlador conectado a través de la aplicación KoolProg<sup>®</sup> instalada en un PC.

KoolProg<sup>®</sup> permite el uso de las siguientes funciones:

- Establecer parámetros: Cree, visualice y edite los ajustes del controlador.
- Copia al controlador: Copie el archivo de ajustes de programación creado sin conexión en el controlador conectado.
- Servicio online: Supervise las operaciones de los controladores en tiempo real y realice modificaciones en los ajustes mientras está conectado.

#### Conexión:

- Conecte la unidad KoolKey al puerto USB del PC que tiene instalado el software KoolProg<sup>®</sup>
- Conecte el controlador a la unidad KoolKey mediante el cable KoolKey

(Consulte la <u>Guía del usuario</u> de KoolProg<sup>®</sup> para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar KoolProg. Descargue KoolProg<sup>®</sup> en: <u>koolprog.danfoss.com</u>)

#### KoolProg<sup>®</sup> como llave de programación

La función de llave de programación se utiliza para transferir los archivos de parámetros desde la llave hasta el controlador y viceversa.

#### Programación de un controlador conectado a la corriente:

- La alimentación del controlador se realiza mediante el uso de una fuente de alimentación de 120 V / 230 V
- Conecte la unidad KoolKey al puerto TTL del controlador mediante el cable KoolKey

Nota: La unidad EET compacta (EETc) no permite esta opción.



А СОМ

USB tipo C





Procedimiento de transferencia de archivos de parámetros:			
Paso	Acción	Imagen	Información acerca de los LED
1.	Suministre alimentación a la unidad KoolKey conectándola a una unidad de alimentación externa o a un controlador con conexión a la corriente.	2. Verde	<ul> <li>El LED parpadeará en rojo, lo que indicará que la unidad KoolKey recibe alimentación.</li> <li>Tras unos segundos, el LED pasará a ser de color verde, lo que indicará que la conexión es correcta y que la unidad está lista para transferir datos.</li> </ul>
	<ul> <li>a. Función de escritura: Pulse brevemente el botón (1 segundo) para transferir los datos del dispositivo KoolKey al controlador.</li> <li>Nota: Cuando el dispositivo KoolKey está conectado a una unidad de alimentación, la función de escritura se inicia automáticamente en cuanto el dispositivo KoolKey se conecta al controlador, sin necesidad de pulsar el botón.</li> </ul>	~1 segundo Verde Datos	El LED verde parpadea, 『育『, lo que indica la carga del archivo de parámetros
2.	<ul> <li>b. Función de lectura: Mantenga pulsado el botón (3 segundos) para transferir los datos del controlador al dispositivo KoolKey.</li> <li>Nota: <ul> <li>La función de lectura no se puede utilizar cuando el dispositivo KoolKey recibe alimentación desde una unidad de alimentación externa.</li> <li>Asegúrese de que un archivo 'xml' con el mismo nombre ya esté guardado en KoolKey antes de ejecutar la función de lectura.</li> </ul> </li> </ul>	-3 segundos Verde T	El LED verde parpadea, ѿ, lo que indica la descarga del archivo de parámetros
3.	Transferencias de archivos correctas (Se pueden necesitar entre 5 y 8 segundos para que las funciones de lectura y escritura se completen correctamente).	Verde	Verde constante
	Transferencia de archivos incorrecta (Compruebe la conexión y el archivo de programación compatible).	Rolo	Parpadea en rojo

Nota: No deje el cable colgando cuando la unidad está conectada a un controlador activo.